





A) Les 3 maquettes pédagogiques : *Educational Aircraft Model*

- **EAM1** : cockpit Robin DR400 +RDNAV associated : Functional Test VHF - VOR - ILS – DME - XPDR
- **EAM2** : cockpit EFIS + instruments de bord + RDNAV + soft LV : Functional Test VHF - VOR - ILS - DME - XPDR
- **EAM3**: mini cockpit anemo + XPDR transponder + soft LV: Functional Test XPDR mode S

• Logiciel Avionics_RDNAV

Discovery soft tool for avionics and radionavigation Works <u>only on PC with Windows</u>, not on mac/apple OS.

Prerequisites

Step 1: Please verify first that a version of LabVIEW later than 2018 is installed on the running computer or please download and install the Runtime 2018 SP1 32 bits from National Instruments website: https://www.ni.com/fr-fr/support/downloads/software-products/download.labview-runtime.html#329458

Step 2: Download ("Télécharger" in French) the ZIP file named "Avionics_RDNAV_evering_061122_DM0070.zip" (Up-to-date version: 06^h November 2022) using the link below and extract it into a folder Avionics_RDNAV_evering_061122_DM0070

<u>Step 3:</u> Launching the executable "avionics_RDNAV_evering061122.exe" click on the white arrow to



🕨 Face	e-avant de	Avioniq	ue 8	RadioN	laviga
Fichier	Édition	Afficha	ge	Projet	Exéc
	1	II 🥥	Po	lice de l'	applic
ever	ing "	s LOC GL	IDE	ID M	ORSE

Optional step 4: If the arrow is black and crossed out,

then you will probably have to download the additional program from the following link: https://www.ni.com/en-vn/support/downloads/drivers/download.ni-dagmx.html#382067

use it.

A1) Maquette EAM1 : cockpit de Robin DR400 avec bloc RDNAV associé



A2) Maquette EAM2 : Test VHF - VOR - ILS - DME

Depuis une connexion sur le réseau du site evering aller voir à http://147.210.33.10/



A3) Maquette EAM3 : TRANSPONDEUR MODE A & C & S Maquette didactique DR400 Air Traffic Control Radar Beacon System (ATCRBS)

Le but de la séance consiste à tester le transpondeur en mode A & C et le codage de l'information entre alticodeur, transpondeur et émulateur radar sol.

Maquette avionique pour l'étude du codage Gillham de l'altitude pression d'un avion





B) Préparation : conditions météorologiques locales

Se connecter à la radio VHF ATIS de l'aéroport LFBD Mérignac ou sur un site Web :

- Noter la fréquence radio ATIS → MHz
- → **Que signifie ATIS ?**
- noter le QFE, QNH et température T. (vérifier s'ils ont évolués en fin de séance !) →
 - \circ OFE = $hPa \ soit \ OFE =$ inHg \circ ONH = hPa soit ONH =inHg K
 - \circ T = °C soit T -
- → A quoi corresponds cette température ?
- Calculer QNH- QFE= →
- Est-on en situation Standard, de Dépression ou d'Anticyclone ? →
- Ouelle est l'altitude « du terrain » où vous êtes ?
- **>** Que devrait être le QNE ?

Régler les altimètres disponible sur la maquette :

- au 1013 (ou 29.92), altimètre 2 altimètre 1 au OFE, altimètre 1 altimètre 2 au ONH. altimètre 1 altimètre 2 conclure sur l'intégrité de(s) l'altimètre(s) 0
- **>** Quel est le QNE lu ? (il est judicieux de régler 29.92 inHg plutôt que 1013 hPa) Sur l'**altimètre 1** calé à hPa on lit QNE =ft Sur l'**altimètre 2** calé à ft hPa on lit QNE =
- → Vérifier que le variomètre et l'anémomètre indiquent ZERO
- → Allumer le transpondeur Garmin GTX330 et activer le mode ALT : lire le FL
 - \rightarrow Sur le transpondeur en mode C (ALT) on lit QNE = ft ou FL ?
- → Comparez les différents QNE sur les différents instruments disponibles
- → Augmenter puis diminuer le calage de l'altimètre : observer le comportement de l'altitude afficher sur l'altimètre et le transpondeur
- → Caler à nouveau l'altimètre au 1013
- → Avec un navigateur sur internet, moteur de recherche Google, tapez "LFBD atis" pour relever le METAR à:

METAR LFBD - BORDEAUX MERIGNAC www.f5msr.fr/page%20atis%20bordeaux.htm

- → Décoder les informations et comparer aux valeurs précédentes.
- Quelle différence entre le METAR et le TAF ? →

ATTENTION : les conditions météorologique et les pressions locales évoluent tous au long de la séance de TP et peux donc engendrer des anomalies sur les lectures des instruments de bord... le QNH évolue.

A 15 minute warm-up period is required for all specifications. IFR4000 : CONTROLS, CONNECTORS AND INDICATORS



- 1. SWR Connector
- 2. AUX I/O Connector
- 3. DC POWER Connector
- 4. RF I/O Connector
- 5. ANT Connector
- 6. REMOTE Connector
- 7. Display
- 8. Multi-Function Soft Keys
- 9. MODE Select Key
- 10. RF LVL Field Select Key
- 11. FREQ Field Select Key
- 12. TONE Field Select Key
- 13. M MOD Field Select Key
- 14. SETUP Key
- 15. G/S DDM UP Key
- 16. LOC DDM LEFT Key
- 17. G/S DDM DOWN Key
- 18. LOC DDM RIGHT Key
- 19. BACKLIGHT Key
- 20. POWER Key
- 21. POWER Indicator
- 22. CHARGE Indicator
- 23. CONTRAST Key
- 24. DECREMENT/SELECT Data Key
- 25. SELECT DATA UNIT MSB Key
- 26. SELECT DATA UNIT LSB Key
- 27. INCREMENT/SELECT Data Key

The Setup Menu allows the operator to set various parameters used in testing, configuration and memory storage. The Setup Menu can be entered from any mode by pressing the SETUP Key.

SETUP	BAT 1.2 Hr			
PORT: RF I/O	FREQ: PRESET			
AP SWP RATE: 20 8	ec VOR BRG: FIXED			
EXT ATTN: 0.0 dB	PWR DWN: 10 mins			
ILS UNITS: DDM	RF LVL UNITS: dBm			
KEY CLICK: OFF	MORSE CODE: IFR			
AUDIO: OFF	BEACON ID: NORMAL			
NEXT GUIDED PARAM TEST	STORE/ H/W RECALL TOOLS INFO			

INFO		BAT	1.2 H
VERSION 2.13			
BOOT SW VER	1.02		
FPGA FW VER	1.2		
0120110121			
OPTIONS			
ELT			

When the Setup Menu is displayed, press the "INFO" Soft Key for the unit software and firmware versions and the Options available.

Documentation VIAVI - Aeroflex:

001_ifr4000-nav-comm-test-set-spec-sheet-data-sheets-en.pdf 002_ifr4000-nav-comm-test-set-getting-started-manual-manuals-user-guides-en.pdf 003_ifr4000-nav-comm-test-set-operation-manual-manuals-user-guides-en.pdf 004_Manuel utilisation IFR4000 version10FR.pdf

- Balayer les menus de l'IFR4000 comme indiqué sur les 20 premières pages et faire l'auto test
- Relevez le S/N et les options disponibles
- Idem pour IFR6000

011_ifr6000-spec-sheet-data-sheets-en.pdf 012_ifr6000-operations-manual-manuals-user-guides-en.pdf



Exemples de procédures industrielles à mettre en œuvre avec les bancs de test VIAVI Aeroflex IFRx000:

→ Functional Test Airbus A330 :

FunctionalTest_sabena_Airbus_avril2021.pdf

IFR4000:

Functional Test of the Instrument Landing System (ILS) Function Functional Test to ensure correct operation of the VOR system

IFR6000:

Functional Test of the Distance Measuring Equipment (DME) Functional Test of Air Traffic Control (ATC) MODE S

→ Ground test Report EMI :

Test EMI de l'XPDR mode S, lors du test à l'installation d'un système de divertissement C-Music...

GroundTestReport_EMI_Sabena_A330_avril2021.pdf

Vérification du fonctionnement du bloc Radio avec les fréquences locales de LFBD



** VHF

Allumer le bloc radio Vérifier que l'antenne est connectée Régler la fréquence et écouter l'ATIS de Mérignac

** VOR



Régler la fréquence du VOR BMC de Mérignac Indiquer la fréquence: Ecouter le code morse Relever le "BEARING" recu de la balise BMC en tournant le bouton OBS jusqu'au centrage de l'aiguille et FROM indiquer le "BEARING" vérifier les butées à droite puis à gauche indiquer les butée Tourner OBS pour faire disparaitre le drapeau FROM/TO relevé la valeur Tourner de 180° indiquer le BEARING pour centrage TO vérifier les butées à droite puis à gauche Est ce cohérent avec notre position vis à vis de l'aéroport ?

PROCEDURE de test ** VOR avec IFR 4000

Choisir 108.00 MHz sur l'IFR4000 Essayer le test From/To et vérifier la cohérence sur les indicateurs :

- Sur le HSI
- Sur l'EFIS
- Sur le bloc radio

Choisir la fréquence du VOR BMC de Mérignac sur le bloc Radio Vérifier le bon décodage du code morse associé (visuel sur le bloc radio) Quels sont les angles QDR, BEARING recu depuis le VOR :

- Sur le HSI
- Sur l'EFIS
- Sur le bloc radio

5.12.8 VOR SYSTEM: (ATA 34-51)

AMM TASK 34-51-00-730-801: VOR System - System Test

You can use the AMM Task to perform the EMI test, but it is not mandatory to perform all of this AMM tosk.

		RESULTS			
IIEM	ACTIONS	DESCRIPTION	PASS	FAILED	STAMP
1	Ramp tester on VOR frequency with minimum detectable signal input at 6 different frequency to the VOR RECEIVER n°1. Freq. 1:MHz Freq. 2:MHz Freq. 3:MHz Freq. 4:MHz Freq. 5:MHz Freq. 6:MHz	VOR RECEIVER nº1 reception is not altered by the C-MUSIC system. Special attention required for: No flicker, display instability, intermittent warning is noticed (+ 3 dbm))

- Le cas échéant, allez dans le menu « setup » pour permettre le choix des fréquences (bridé par défaut)
- Quelles sont les fréquences locales à exclure lors des tests avec l'IFR4000 ?

VOR TWR ATIS ILS Localizer / glide





** ILS Localizer avec IFR 4000

Choisir 108.15 MHz sur l'IFR4000 et choisir LOC Essayer Droite/Gauche sur l'indicateur Faire de même le GLIDE

Faire de même avec le mode ILS (incluant Loc et Glide)

Interpréter les affichages sur IFR4000, bloc RDNAV, EFIS, indicateur HSi

5.12.2 ILS SYSTEM: (ATA 34-31)

AMM TASK 34-31-00-730-801: Instrument Landing System - System Test

You can use the AMM Task to perform the EMI test, but it is not mandatory to perform all of this AMM task.

-		RESULTS			
ITEM	ACTIONS	DESCRIPTION	PASS	FAILED	STAMP
1	Ramp tester on LOC frequency with minimum detectable signal input at 6 different frequency to the LOC RECEIVER n°1. Freq. 1: <u>15</u> MHz Freq. 2: <u>Ao</u> MHz Freq. 3: <u>So</u> MHz Freq. 4: <u>403,50</u> MHz Freq. 5: <u>Ao3,45</u> MHz	LOC RECEIVER nº1 reception is not altered by the C-MUSIC system. Special attention required for: No filcker, display instability, intermittent warning is noticed (+ 3 dbm)	•		(and a second se
3	Ramp tester on GLIDE frequency with minimum detectable signal input at 6 different frequency to the GLIDE SLOPE RECEIVER n°1. Freq. 1:	GLIDE RECEIVER nº1 reception is not altered by the C-MUSIC system. Special attention required for: No flicker, display instability, intermittent warning is noticed (+ 3 dbm)			

** DME avec IFR6000 et son antenne



Allumez le DME Choisir la fréquence de BMC sur le récepteur DME Vérifiez la cohérence de la distance

avec un IFR6000 équipé de son antenne, faire un ou plusieurs tests sur la fréquence associées 108.00 MHz, notamment en choisissant une vitesse de déplacement simulée. Détecter le seuil de sensibilité en dBm

5.12.11 DME SYSTEM: (ATA 34-55)

AMM TASK 34-55-00-730-801: DME System - System Test (With the IFR 6000 Test Set) You can use the AMM Task to perform the EMI test, but it is not mandatory to perform all of this AMM task.

ITEAA	ACTIONS	RESULTS	and a street		
TILIVI	ACTIONS	DESCRIPTION	PASS	FAILED	STAMP
1	Perform the DME nº1 system test with the ramp tester.	DME n°1 Test: mustn't be perturbed by C- MUSIC system		THE	IR 395
2	Perform the DME n°2 system test with the ramp tester.	DME n°2 Test: > mustn't be perturbed by C- MUSIC system	P		(MR 10335)

** Test EMI pour radio VHF :

Eteindre les équipements des maquettes saut le transpondeur

Action pour Freq1 = MHz	Valeur mesurée en dBm
Diminuer le niveau en dBm pour mesurer le seuil de sensibilité : RFLV	
L'indicateur HSI passe OFF en dessous du seuil	
Allumer le bloc radio et régler la fréquence de l'ATIS et du VOR à LFBD	
Allumer l'EFIS	
Allumer le DME et régler BMC à 113.75 MHz	
Allumer l'oscilloscope	
Allumer l'alimentation 115V 400Hz	
Eteindre les éléments est recommencer avec une nouvelle fréquence (

Action pour Freq2 = MHz	Valeur mesurée en dBm
Diminuer le niveau en dBm pour mesurer le seuil de sensibilité : RFLV	
L'indicateur HSI passe OFF en dessous du seuil	
Allumer le bloc radio et régler la fréquence de l'ATIS et du VOR à LFBD	
Allumer l'EFIS	
Allumer le DME et régler BMC à 113.75 MHz	
Allumer l'oscilloscope	
Allumer l'alimentation 115V 400Hz	
Eteindre les éléments est recommencer avec une nouvelle fréquence (

Action pour Freq3 = MHz	Valeur mesurée en dBm
Diminuer le niveau en dBm pour mesurer le seuil de sensibilité : RFLV	
L'indicateur HSI passe OFF en dessous du seuil	
Allumer le bloc radio et régler la fréquence de l'ATIS et du VOR à LFBD	
Allumer l'EFIS	
Allumer le DME et régler BMC à 113.75 MHz	
Allumer l'oscilloscope	
Allumer l'alimentation 115V 400Hz	
Eteindre les éléments est recommencer avec une nouvelle fréquence (

Action pour Freq_VOR1 = MHz	Valeur mesurée en dBm
Diminuer le niveau en dBm pour mesurer le seuil de sensibilité : RFLV	
L'indicateur HSI passe OFF en dessous du seuil	
Allumer le bloc radio et régler la fréquence de l'ATIS et du VOR à LFBD	
Allumer l'EFIS	
Allumer le DME et régler BMC à 113.75 MHz	
Allumer l'oscilloscope	
Allumer l'alimentation 115V 400Hz	
Eteindre les éléments est recommencer avec une nouvelle fréquence (

Action pour Freq_ILS1 = MHz	Valeur mesurée en dBm
Diminuer le niveau en dBm pour mesurer le seuil de sensibilité : RFLV	
L'indicateur HSI passe OFF en dessous du seuil	
Allumer le bloc radio et régler la fréquence de l'ATIS et du VOR à LFBD	
Allumer l'EFIS	
Allumer le DME et régler BMC à 113.75 MHz	
Allumer l'oscilloscope	
Allumer l'alimentation 115V 400Hz	
Eteindre les éléments est recommencer avec une nouvelle fréquence (

** transpondeur XPDR avec IFR6000 SANS antenne, avec câble

Allumez le transpondeur Le placer en mode C (par appui long sur la touche « alt »)

Vérifier la cohérence de l'altitude pression indiquée : comparez au METAR et à l'ATIS

Lancer l'application LabVIEW avionics sur l'onglet **DME &** onglet Acquisition

Vérifier que l'interface affiche bien l'information d'attitude

Brancher via un câble coaxial, l'IFR6000 à l'entrée d'antenne transpondeur

Allumez l'IFR6000 et choisir XPDR puis lancer le test mode C

Comparez l'affichage sur l'IFR6000, des 12 bits de codage, les digits ABCD avec indice 1 , 2 ou 4, en mode A et mode C

Changer le code d'identification Changer d'altitude

Comparer aux données du transpondeur, de l'altimètre calé au 1013, de l'interface LabVIEW et du testeur IFR6000

<u>Attention</u> : Respectez les consignes du TP afin d'éviter tout risque, le transpondeur étant un instrument qui peut communiquer avec un avion en approche, il n'utilisera pas d'antenne mais un **câble coaxial** relié au transpondeur.

Matériel nécessaire :







IFR6000 Test UHF **Banc ATEQ** Test anémo-barométrique Ou **Seringue**

I. Matériel:

Maquette Cockpit DR400 :

- Equipée d'un altimètre, d'un Transpondeur GARMIN ref.....
- D'un alticodeur
- D'un module d'acquisition USB6008
- Logiciel développé avec LabVIEW de National instruments
- Pages de tableur : *atc_transpondeur_SQUAWK_007.xls*

IFR6000

Après la mise sous de tension l'IFR6000, appuyer sur XPDR. En bas de l'écran le menu CONFIG apparaît. Sélecter ce menu et choisir la référence 3 (ATCRBS CLASS B) correspondant au test d'un transpondeur mode C.

II. Manipulations préliminaires

Démarrer le PC Vérifiez la connexion du module USB6008 au PC Connecter l'IFR6000 (out) sur le transpondeur Mettre sous tension la maquette et l'IFR6000 Allumer le transpondeur en mode ALT Vérifier que le transpondeur affiche bien un niveau de vol. Notez le et comparez le au QNE sur votre altimètre. Lancer l'application LabVIEW avec le projet indiqué par l'enseignant Connecter la source de pression (seringue piston rentré ou valise de test)

Faire vérifier par l'enseignant

TP avionique

III. Partie pratique

Etape 0 *Préparation:* conditions météorologiques locales

Se connecter à la radio VHF ATIS de l'aéroport LFBD Mérignac ou sur un site Web :

- ➔ Noter la fréquence radio ATIS MHz
- ➔ Que signifie ATIS ?
- → noter le QFE, QNH et température T. (vérifier s'ils ont évolués en fin de séance !)

	-		
0	QFE =	$hPa \ soit \ QFE =$	inHg
	ONT		

- $\begin{array}{ccc} \circ & QNH = & hPa \ soit \ QNH = & inHg \\ \circ & T = & \circ C \ soit \ T = & K \end{array}$
- ➔ A quoi corresponds cette température ?
- → Calculer QNH- QFE=
- → Est-on en situation Standard , de Dépression ou d'Anticyclone ?
- → Quelle est l'altitude « du terrain » où vous êtes ?
- → Que devrait être le QNE ?

Régler l'altimètre au 1013 (ou 29.92), puis au QFE, puis au QNH : conclure sur l'intégrité de(s) l'altimètre(s)

- → Quel est le QNE lu ? (*il est judicieux de régler 29.92 inHg plutôt que 1013 hPa*)
- → Vérifier, le cas échéant, que le variomètre et l'anémomètre indiquent ZERO
- → Allumer le transpondeur et activer le mode ALT : lire le FL
- ➔ Comparez au QNE
- → Augmenter puis diminuer le calage de l'altimètre : observer le comportement de l'altitude afficher sur l'altimètre et le transpondeur
- → Caler à nouveau l'altimètre au 1013

TEST IFR6000: Procedure Airbus LR transponder mode S

ACTION	RESULT	XPDR-ALT ENCODER BAT 2.5 Hr
1.Set the test set (or bench) to:	The test set must show:	SOURCE, YEDR
- Interrogation in MODE A	 MODE A code: 7776 or the code that y our local authorities gave you (see para. 3) 	ALTITUDE = 100000 ft A4 A2 A1 B4 B2 B1 C4 C2 C1 D4 D2
- Interrogation in MODE A only (ATCRBS - MODE A only).	- "NO REPLY", "PASS" or "OK".	ID = 6677 A4 A2 A1 B4 B2 B1 C4 C2 C1 D4 D2 D1
2.Set the test set (or bench) to:	The test set must show:	
- Interrogation in MODE C	- MODE C code: Z,ZZZ ft (Z,ZZZ is a nu mber that gives approximately the local field elevation)	RUN TEST SOURCE
- Interrogation in MODE C only (ATCRBS - MODE C only).	- "NO REPLY", "PASS" or "OK".	
3.Set the test set (or bench) to:	The test set must show:	
- Interrogation in MODE S.	 MODE S aircraft code: XXXXXX (the air craft code has 6 digits and agrees with t he 24-bit MODE S address) <u>Ref. AWM 34</u> -52-07 MODE A in the DF 5 format MODE C in the DF 4 format Flight number/flight ID Acquisition squitters (the period is bet ween 0.8 and 2.4 seconds in the DF 11 f ormat) Aircraft status: "Flight" or "Air". 	XPDR-A/C DECDR/SLS PASS BAT 2.5 Hr
4.Set the test set (or bench) to: - Side lobe suppression-test	The test set must show:	DECODER INNER LIOW A=PASS C=PASS DECODER INNER HIGH A=PASS C=PASS DECODER OUTER LOW A=PASS C=PASS DECODER OUTER HIGH A=PASS C=PASS
- Side lobe suppression: -9 dB (P1>P 2)	 MODE A: 7776 or the code that your lo cal authorities gave you (see para. 3) MODE C: "Z,ZZZ" or "PASS" (if the MO DE C side lobe suppression-test is availa ble in the test bench) 	SLS 0 dB A=PASS C=PASS SLS -9 dB A=PASS C=PASS A CODE = 2620 IDENT A4 A2 A1 B4 B2 B1 C4 C2 C1 D4 D2 D1 C ALT = 1000000 ft A4 A2 A1 B4 B2 B1 C4 C2 C1 D4 D2 D1
- Side lobe suppression: 0 dB (P1=P2).	- MODE A: "NO REPLY" or "PASS" - MODE C: "NO REPLY" or "PASS" (if the MODE C side lobe suppression-test is av ailable in the test bench).	RUN TEST PREV TEST NEXT TEST RETURN XPDR-A/C DECDR/SLS PASS BAT 4.8 Hr
5.Set the test set (or bench) to:	The test set must show:	DECODER INNER LOW A=PASS C=PASS DECODER INNER HIGH A=PASS C=PASS
- "INVALID ADDRESS/UNDESIRED REP LY MODE S" test.	- MODE S ADDRESS: "NO REPLY" or "PA SS".	DECODER OUTER LOW APPASS C=PASS DECODER OUTER HIGH A=PASS C=PASS SLS 0 dB A=PASS C=PASS SLS 0 dB A=PASS C=PASS
6.On the center pedestal, on the ATC c ontrol unit: - Set the ALT RPTG/ON/OFF switch to OFF	The test set must show:	A CODE=7777 A4 A2 A1 B4 B2 B1 C4 C2 C1 D4 D2 D1 C ALT= 2000 Ft A4 A2 A4 B4 D2 B1 04 C2 04 D4 D2
- Interrogation in MODE C.	- MODE C: "No Altitude Value".	STOP

TEST IFR6000: page test **XPDR** mode A & C + **IDENT** – Antenna diversity

ACTION	RESULT	
7.On the center pedestal, on the ATC c ontrol unit: - Set the ALT RPTG/ON/OFF switch to ON	On the test set:	
- Push the IDENT pushbutton switch.		XPDR-ALT ENCODER BAT 2.5 H
Set the test set to:		
- Interrogation in MODE A.	- The IDENT signal is transmitted for a minimum of 20 seconds.	ALTITUDE = 100000 ft
8.Set the test set (or bench) to:	On the test set:	A4 A2 A1 B4 B2 B1 C4 C2 C1 D4 D2
- Antenna diversity test	- The antenna diversity or isolation is m ore than or equal to 20 dB.	
- Refer to the diversity testing procedu re given in the test-bench user manua I.		
9.Set the test set (or bench) to:	On the test set:	
		XPDR-AUTO TESTPASSBAT 2.5 FCONFIG:GENERIC MODE SLEVEL=4ANTENNA:BOTTOMREPLIES = A,C,SFREQ =1090.12 MHZTOP ERP =57.1 dBmMTL =-74.0 dBmBOT ERP =56.0 dBmMTL =-73.1 dBmA CODE =1234 IDC ALT =35000 ft
- FREQUENCY test	- The frequency must be 1090 MHZ plus or minus 1 MHZ.	S CODE = 1234 S ALT = 35000 ft TAIL = N12345 DF17 DETECTED=NO FLT ID = AAA50 AA=AC3421(5303204) ES=5 NO LEPT SD
- SENSITIVITY test	- The sensitivity or MTL must be -74 dB m plus or minus 3 dBm.	VS=IN AIR COUNTRY=United States
- SENSITIVITY difference MODE A/MO DE C test.	- The sensitivity difference must be less than or equal to 1 dB.	RUN TEST TEST CONFIG SELEC

ACTION	RESULT
10.Put the aircraft back to the ground configuration Ref. AMM TASK 32-00-00 -860-805.	
11.Set the test set (or bench) to:	The test set must show:
- Interrogation in MODE A	- MODE A: "NO REPLY"
- Interrogation in MODE C	- MODE C: "NO REPLY"
- Interrogation in MODE S.	 MODE S aircraft code: XXXXXX Flight number/flight ID Aircraft status: Ground.

 \rightarrow actions non disponible sur nos maquettes EAM

TEST IFR6000: BDS XPDR ADSB MON



Page 32/320

BDS 6.0 Magnetic Heading ONLY BDS 5.0 Roll angle of aircraft & Groundspeed 0.0 kt approximaly ONLY BDS 4.0 Barometric pressure setting 1013 & FCU selected altitude 10,000 ft

BDS 0.5 Latitude / Longitude / Baro altitude / transmission rate (between 0.8 and 1.2 seconds)

ADS-B MON BDS 0,5



BDS 0.8 A/C identification / Transmission rate / ADS-B Emitter Category (EMIT CAT = HEAVY) ADS-B MON BDS 0.8

MON BDS 0,8	AVAIL BAT 2.5 Hr
BDS=0,8 IDENT & CAT DF17 AA=3AC421 (16542 ME=000000000000 AIS= 6103B3D35672 FLIGHT ID = XPN3451 EMIT CAT SET=A EMIT CAT=LARGE	TYPE=4 041) COUNT=1000 PERIOD⊒⊅0.00 S 2
RUN PREV TEST TEST	NEXT TEST RETURN

BDS 0.9 vertical rate (0)

MON BDS 0,9



BDS 6.1 ST1 Emergency Priority Status ("NO EMERGENCY")

Formation utilisation des bancs de test IFR4000 (VOR – ILS) et IFR6000 (DME – XPDR mode S)

ADS-B MON BDS 6,1 ST1	Page 111/320
MON BDS 6,1 ST1 AVAIL BAT 2.5 Hr BDS=6,1 A/C STATUS ST1 TYPE=28 DF17 AA=3AC421 (16542041) COUNT=1000 ME=00000000000 PERIOD=10.00 S SUBTYPE=1-EMERGENCY/PRIOR STATUS EMERGENCY/PRIOR CODE:0-NO EMERGENCY MODE A (4096) CODE=0000 RESERVED=000000000 RESERVED=00000000 RESERVED RUN PREV TEST REURN	EMERG/PRIOR CODE (Emergency/Priority Status Coding). Indications: 0=NO EMERGENCY, 1=GENERAL EMERGENCY, 2=LIFEGUARD/MEDICAL, 3=MINIMUM FUEL, 4=NO COMM, 5=UNLAWFUL INTERFNC, 6=DOWNED AIRCRAFT, 7=RESERVED.

BDS 6.5 ADS-B version (2 = DO260B compliance) / SIL ("3")

BDS 0.6 Latitude / Longitude / Ground Speed / transmission rate (between 4.8 and 5.2 seconds) ADS-B MON BDS 0,6

MON BDS 0,6	AVAIL BAT 2.5 Hr
BDS=0,6 SURFAC	E POS TYPE=8
DF17 AA=3AC421	(16542041) COUNT=1000
LAT= 37 39 00 N	LONG= 97 25 48 W
MOVMENT= 2	kts T=N/UTC
HDG=230 deg	POS=GLOBAL
NIC= / Rc= <0.	2nm (3/0.4m)
RUN	PREV NEXT
TEST	TEST TEST RETURN

BDS 0.8 Flight identification ID / Transmission rate (between 9.8 and 10.2 seconds)

BDS 6.5 Length and Width

Extrait BDS 6.5 Page 125/320 012_ifr6000-operations-manual-manuals-user-guides-en.pdf

LEN/WIDTH (Aircraft Length Aircraft or Vehicle Length Indications: Length,Width 0=No Data or Unknown 1=<15m, <23m 2=<25m, <28.5m 3=<25m, <28.5m 3=<25m, <34m 4=<35m, <33m 5=<35m, <38m 6=<45m, <39.5m 7=<45m, <45m 8=<55m, <45m 9=<55m, <52m 10=<65m, <59.5m 11=<65m, <67m	and	Width)
11=<65m, <67m 12=<75m, <72m 13=<75m, <80m		
14=<85m, <80m		

ADS-B MON BDS 6,5 SUR

MON	BDS	6,5	SUR	AVAIL	BAT 2.5 Hr
BDS DF1 ME= SUE CC UAT OM RA= HR2 TRK NAC	S=6,5 7 AA =0F9; STYP FMT =0 FMT =1 C REI (/HD CP=1 WD=	5 A/C A=1234 2AAA2 E=1-S =2AA =0 ID=NC F=MAC G=NTF 0-EPU 10-<6	OP STATU 56 (04432 2AAA4AAF UR B2 L NI SDA=0 0 ANT 5 NORTH RK SIL < 0.0054 5M, <59.5M	S SUR 126) CO PERIOL ERSION=2 OW=1 C-C=0 SAF=2 OFF=RT 2 NIC-A=0 SUP=1 ADS M	TYPE =31 OUNT =9 -DO-260B 1090=0 NACV=5 ATC=1 M,20 M POA=N/A SIL=2 SR(56)=1
RU TES	N T		PREV TEST	PREV Test	RETURN

Compréhension du codage : Voir article CETSIS_2011_UBX1_CRIMA_vfx.pdf



Code Identifiant transpondeur

Ouvrir le tableur avec atc_transpondeur_SQUAWK_006.xls

Le code identifiant est constitué de 4 chiffres en code octal (ex : 7777). Chaque chiffre offre donc 8 possibilités de codage soit 4096 combinaisons.

code octal		7			7			7			7		
_		Α		_	В			С		_	D		_
code													
binaire	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Α	А	Α	В	В	В	С	С	С	D	D	D	
POIDS binaire	4	2	1	4	2	1	4	2	1	4	2	1	
rang	2	1	0	2	1	0	2	1	0	2	1	0	_

Le signal transpondeur envoie des impulsions binaires sur des intervalles de temps bien définies. Le signal émis en réponse est de la forme définie sur la figure ci-dessous.



Impulsions de codage



➢ Notez l'agencement du codage de la figure et *représentez le codage 7776 ainsi que 7124*. <u>Remarque</u> : La signification des codes est donnée sur la table.

La fréquence du signal émis au sol est de 1030 ± 0.2 MHz. La fréquence du signal réponse du transpondeur est de 1090 ± 3 MHz.

Sélecter le menu TEST LIST de l'IFR6000. 3 choix sont possibles.

Sélecter le 1^{er} test : Lancer la procédure de test par un RUN TEST.

Ce test consiste notamment à vérifier que l'identifiant est bien renvoyé à la tour de contrôle par exemple. Vérifier que le code 7776 est bien renvoyé sur l'IFR6000 conformément à votre analyse. Faites de même pour le code 7124.

Le mode du transpondeur est reconnu par l'espacement entre les impulsions P1 et P3 du signal d'interrogation.

Mode A (alpha) : $8 \pm 0.1 \,\mu s$ Mode C (charlie) : $21 \pm 0.1 \,\mu s$

Code niveau de vol

Le transpondeur est en mode C, c'est-à-dire qu'il transmet en plus de l'identifiant le niveau de vol de l'aéronef (FL : Flight Level). Ce code FL de réponse n'est pas affiché par le pilote mais fourni par un alticodeur (capsule barométrique). Le niveau de vol est donc une information tirée de la pression atmosphérique externe calée par rapport à la pression standard (1013.25 hPa).

Ecouter l'ATIS au 131.15 MHz et relever la pression QNH du jour. Quelle sont les altitudes QNE et QFE du jour ?

Quel niveau de vol renvoie le transpondeur au sol? Justifier.

Remarque 1 : Noter que l'aéroport de Mérignac est à 166 pieds (6hPa) au dessus du niveau de la mer Remarque 2 : On prendra une variation de 28 pieds / hPa. Remarque 3 : Le mode C renvoie un niveau de vol quantifié par incréments de 100 pieds.

• Afin de vérifier le fonctionnement de l'alticodeur, brancher le banc anémo-barométrique.

• En mode simulation du boitier USB6008, l'interface LABView propose de simuler les informations binaires 12 bits en codage GILLHAM et de décoder l'altitude pression et son code SQUAWK. Essayer et comparer les résultats obtenus.

ALTITUDE	A1	A2	A4	B1	B 2	B4	C1	C2	C4	D1	D2	D4	SQUAWK
5300	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	4610
51000	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	6124

• Vérifier le fonctionnement de l'interface Labview et du code SQUAWK lié au FL lu sur la façade du transpondeur pour différentes altitudes.



Comparer à l'affichage de l'IFR6000

I I	1122	
DECODER INNER LOW	A=PASS	C=PASS
DECODER INNER HIGH	A=PASS	C=PASS
DECODER OUTER LOW	A=PASS	C=PASS
DECODER OUTER HIGH	A=PASS	C=PASS
SLS 0 dB	A=PASS	C=PASS
SLS -9 dB	A=PASS	C=PASS
A4 A2 A1 B4 B2 B1 C	4 C2 C1	D4 D2 D1
C ALT= 2000 ft		
	+ C2 ++	04 02
STOP		

Sur un palier d'altitude, saisir comme identifiant sur la face avant du transpondeur le code SQUAWK que vous décode l'application LabVIEW ...

Comparer les impulsions en mode A et C

Fixer la consigne d'altitude à 500 ft et la montée à 500 ft/min. Exécuter la montée en altitude.

➢ Reporter la valeur lue sur l'IFR6000 avec son codage sur 11 bits. Fixer la consigne à 1000 pieds et relancer l'exécution.
 ➢ Reporter les valeurs de l'IFR6000 avec son codage. Fixer la consigne à 1500 pieds et relancer l'exécution.

Ex Reporter les valeurs de l'IFR6000 avec son codage. Vérifier la conformité du codage avec la table fournie.

<u>ATTENTION</u> : Une montée en altitude peut déclencher le TCAS d'un avion en approche sur l'aéroport. NE RETIREZ PAS LE CACHE D'ANTENNE TRANSPONDEUR sur l'avion !

Vérification des timing de séquençage

Appuyer sur la touche « RETURN » de l'IFR6000 pour revenir à la « TEST LIST ». Faire un « SELECT TEST » de la 2^{ème} procédure. Faites un RUN TEST.

Ex Reporter les valeurs de la réponse en mode C. Commenter les résultats par rapport à la figure d'impulsions de codage.

Test de puissance

Appuyer sur la touche « RETURN » de l'IFR6000 pour revenir à la « TEST LIST ». Faire un « SELECT TEST » de la 3^{ème} procédure. Faites un RUN TEST.

▷ Reporter la valeur de puissance émise par l'antenne ERP (dBm). Calculer la puissance en Watt. Comparer cette puissance par rapport à une ERP de 55 dBm en émission normale (sans le cache d'antenne).

Remarque : $G_{dBm} = 10 \log_{10} P(mW)$